

## **Notice technique pour réparer une pièce en polyester**

- 1- Lire et appliquer la fiche des données de sécurité
- 2- Poncer la zone à réparer + 3 cm tout autour. Si un morceau est cassé, le poncer et le remettre en place.
- 3- Découper le mat de verre à la dimension de la zone à réparer + 3 cm tout autour
- 4- Préparer la résine en incorporant le catalyseur. Mélanger soigneusement
- 5- Appliquer au pinceau la résine sur la zone à réparer
- 6- Poser le mat de verre
- 7- Le mouiller avec le reste de la résine
- 8- Plaquer au pinceau afin que tout le mat soit imprégné
- 9- Laisser sécher
- 10- Nettoyer les outils à l'acétone